



Verlegewerkzeug und Schnittführung für PIG-Matten mit Hafrückseite.

Verwendung

VERWENDUNG ALS GLÄTTUNGSSCHIENE

1. Für beste Haftung und Gesamtleistung der PIG-Matten mit Hafrückseite den Boden vorab gründlich reinigen und trocknen.
2. Kante der Matte auf den Boden drücken und so ankleben.
3. Mit dem Verlegewerkzeug (Logo nach oben) die verbleibende Länge glattstreichen und so die Matte in Laufrichtung verlegen. Bei längeren Strecken die Matte von einem Helfer ausrollen und beim Glattstreichen über den Boden halten lassen. (Abb. A)
4. Um Falten und Luftblasen zu entfernen, Matte so weit wie erforderlich wieder abziehen und Schritt 3 wiederholen. Kleinere Luftblasen können entfernt werden, indem sie bei bereits verlegter Matte mit dem Verlegewerkzeug in einem Winkel von 45° herausgestrichen werden. (Abb. B)



VERWENDUNG ALS SCHNITTHILFE

Ausführen von Schnitten verwenden Sie bitte unser Verlegewerkzeug, um eine einwandfreie Verlegung der PIG-Matten mit Hafrückseite sicherzustellen. Verwenden Sie bei gefliesten Böden die Ausrichtbohrungen zum Ausrichten des Verlegewerkzeugs an Fugen bzw. Fliesenkanten. Bei nicht gekachelten Böden nutzen Sie die Geradkantenführungen, um Ecken im Winkel von 90° herzustellen.

Abschlusschnitte

Schieben Sie das Verlegewerkzeug unter das noch nicht verklebte Ende der Matte mit Hafrückseite und schneiden Sie die Matte an der Mittenschnittführung ab. Drücken Sie das Mattenende mit den Händen oder dem Werkzeug an Ort und Stelle fest.

Wandschnitte

Wenn eine Matte mit Hafrückseite an einer Wand, einer Türöffnung oder einem abschließen soll, schneiden Sie sie mit der Wandschnittführung ab und drücken Sie das Mattenende mit den Händen oder dem Werkzeug an Ort und Stelle fest. (Abb. C)

(Die Wandschnittführungsseite des Verlegewerkzeugs muss dabei zur Wand weisen.)

Eckschnitte

Beschneiden Sie die Ecken der Matten in Bereichen mit viel Verkehr in einem Winkel von 45°, um ein mögliches Ablösen zu verhindern. (Abb. D) TIPP: Verwenden Sie den Verschnitt der ersten abgeschnittenen Ecke als Vorlage für die anderen Ecken.

So schneiden Sie sicherer! Unser Verlegewerkzeug mit Schnittführung wurde zur Verwendung mit dem **Sicherheitsmesser für PIG-Matten mit Hafrückseite entwickelt** (GRP012), siehe Bilder rechts). Schutzkanten und eine versenkte Klinge helfen Ihnen, schnellere und sicherere Schnitte zu machen.

