



## Water Hog Anleitung

1. Stellen Sie sicher, dass der Durchmesser Ihrer Tanköffnung groß genug ist, um den Water Hog ohne Widerstand einzusetzen und zu entfernen.
2. Löschen Sie Zigaretten oder andere brennende Materialien, bevor Sie den Kraftstofftank öffnen
3. Halten Sie die Rückholschnur fest und senken Sie den Water Hog langsam in den Tank. Warten Sie einige Minuten, bis der Water Hog sinkt.
4. Stellen Sie sicher, dass die Länge der Rückholschnur es dem Water Hog ermöglicht, flach auf dem Tankboden zu liegen (wo das Wasser sich ansammelt).
5. Befestigen Sie die Rückholschnur an der Unterseite des Tankdeckels oder an einer beliebigen Stelle, an welcher der Deckel noch ausgetauscht werden kann.
6. Wenn der Water Hog sich vollständig aufgesogen hat, nehmen Sie ihn aus dem Kraftstofftank. Die Sättigung wird angezeigt, wenn die Nylon-Innenblase sich eng gegen das Außengehäuse dehnt. Der Sättigungsgrad sollte monatlich überprüft und (unabhängig vom Sättigungsgrad) alle drei Monate ausgetauscht werden
7. Installieren Sie den Water Hog so, dass er den Kraftstoffeinlass oder den Einlassmechanismus nicht blockiert.

**DIES IST BESONDERS WICHTIG IN FAHRENDEN FAHRZEUGEN**

**BITTE BEACHTEN SIE:** Kraftstoffzusätze auf Alkoholbasis, die Wasser dispergieren sollen, verringern die Wirksamkeit des Water Hog.

**ENTSORGUNGSHINWEIS:** Gebrauchte Absorptionsmittel können als gefährlich klassifiziert werden und müssen gemäß den örtlichen oder landesspezifischen Vorschriften entsorgt werden. Für Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten kontaktieren Sie New Pig.

**ACHTUNG:** Nicht für die Verwendung mit Personenkraftwägen, Tanks mit Antisiphon-Mechanismen oder Tanks mit Einfüllstutzen geeignet.



**WTR202**

Der PIG Water Hog enthält ein superabsorbierendes Polymer, welches das 200-fache seines Gewichts an Wasser vom Boden Ihres Kraftstofftanks aufnimmt und Sie so mit unverschmutztem Kraftstoff für Arbeit und Freizeit versorgt