



Telefon: +31 (0)76 596 9250

Email: pigpost@newpig.com

# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: PLR302
<b>Artikelbezeichnung</b>	: PIG® Drive-Over DrainBlocker® Kanalabdeckung
<b>Inhalt / Packung</b>	: 1 - PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckung mit DuPont Elvaloy® Oberbelag 1 – Nylon- Aufbewahrungstasche
<b>Abmessung</b>	: 76 cm x 76 cm x 1 cm
<b>Zusammenstellung</b>	: Oberseite: Gummi; Unterseite: Polyurethan

## Eigenschaften /Vorteile

- Für den Schutz von Abflüssen in Innenräumen und im Freien.
- Ein zum Patent angemeldetes Verbundmaterial verbindet eine stabile Oberseite, die starkem Verkehr, UV-Strahlen und mehr standhält, mit einer flexiblen Unterseite, die Abflüsse abdichtet, so dass keine Flüssigkeiten eindringen können.
- Ideal für einen mittelfristigen Schutz von Abflüssen, bei denen Flüssigkeitstransfers, Abspritzen und andere leckageanfällige Tätigkeiten verbreitet sind; damit entfällt die Notwendigkeit, häufig eine vorübergehende Abdeckung anzubringen und wieder zu entfernen oder Ihre Abflüsse auf Dauer abzudichten.
- Die aus patentiertem Gummi bestehende HogHyde™ Haut schützt die Unterseite und sorgt für eine undurchlässige und zuverlässige Abdichtung.
- Die zähe Oberseite ist punktions-, reiß- und abriebfest, selbst bei Schwerlastverkehr mit Tankwagen, LKW oder Gabelstaplern; jetzt 9 Mal punktionsfester und 5 Mal reißfester.
- Beinhaltet eine Nylon-Aufbewahrungstasche für einfachen Transport und eine schnelle Reaktion bei Verschüttungen und Leckagen

<b>Warnungen &amp; Einschränkungen</b>	: Hinweis zu Polyurethan: Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Polyurethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit verändern. Die typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit sind bei den Technischen Diensten zu erfragen.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------