



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: MAT460
Artikelbezeichnung	: PIG® Oil-Only Matte
Absorbiert	: Öle
Inhalt / Packung	: 125 Matten / Beutel
Farbe Produkt	: Weiß
Abmessung	: 38 cm x 51 cm
Zusammenstellung	: 100% Polypropylen
Absorptionsvermögen	: 82,3 L/Tasche
Gewicht	: 8,2 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Der Medium-Weight Aufbau ist vielfältig bei allgemeinen alltäglichen Reinigungsarbeiten und –einsätzen verwendbar.
- Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen. Die PIG® Oil-Only Mat sorgt für eine maximale Effizienz, wenn Sie ausschließlich Öl aufnehmen müssen.
- Schwimffähig, so dass Leckagen auf Wasser aufgenommen werden können.
- Mit ihren heiß verklebten Schichten aus 100% Polypropylen ist die PIG® Mat die stärkste Matte, die derzeit am Markt erhältlich ist. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus.
- Ein exklusives Muster aus Vertiefungen verstärkt den Dochteffekt, der die Aufnahme der Flüssigkeit in der ganzen Matte beschleunigt und so deren Beseitigung vereinfacht.