



# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: ORBHS150
<b>Artikelbezeichnung</b>	: PIG® Essentials Plus Oil-Only-Saugrollen
<b>Inhalt / Packung</b>	: 2 Rollen / Beutel
<b>Number Per Pallet</b>	: 12
<b>Farbe Produkt</b>	: Weiß
<b>Abmessung</b>	: 38cm x 46m
<b>Zusammenstellung</b>	: 100% Polypropylen
<b>Absorptionsvermögen</b>	: 209 L/Beutel
<b>Gewicht</b>	: 11,6 Kg

## Eigenschaften /Vorteile

- Eine Schicht aus Meltblown Polypropylen sorgt dafür, dass die SonicBonded Matte die Flüssigkeit schnell absorbiert
- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte
- Die Matte absorbiert schnell große Mengen Flüssigkeit; ideal zur Beseitigung von Leckagen und Overspray
- Die Ultrasonic Faserschichte sind mittels Bindungspunkte verschmolzen - Die Matte behält ihre Form, sogar wenn völlig gesättigt
- Die obere Schicht aus flusenarmen Spunbond Fasern bietet extra Dauerhaftigkeit; Vertiefungen sorgen durch die Dochtwirkung für eine schnelle Aufnahme
- In Abständen von 48 cm in der Länge und 19 cm in der Breite perforiert