



Telefon: +31 (0)76 596 9250

Email: pigpost@newpig.com

PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PAK708
Artikelbezeichnung	: PIG® Sicherheitsfässer
Inhalt / Packung	: je 1
Farbe Produkt	: Weiß
Abmessung	: ext. dia. 58cm x 48cm H
Tragfähigkeit	: 76 L
Zusammenstellung	: Spritzgegossenes Copolymer aus Polypropylen
Gewicht	: 6,8 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Behälter UN-markiert für Verpackungsgruppen I, II und III (UN1H2/X46/S). Hergestellt aus FDA-konformen Harzen für die Lagerung von Lebensmitteln und kosmetischen Produkten
- Besenstiellöcher - Erleichtert das Öffnen und Schließen des Deckels erheblich, da zwei um 180 Grad gegeneinander versetzte Löcher auf dem Deckel eine 100% positive Hebelwirkung ermöglichen, um den Deckel mit einem Besenstiel oder -stab zu schließen oder zu öffnen
- Stärkeres Deckeldesign - Dieses bietet noch mehr Stärke und Sicherheit beim Stapeln der Fässer
- Fußhalterung - Erleichtert das Öffnen und Schließen des Deckels erheblich, indem eine Vertiefung am Fassboden die Möglichkeit bietet, mit dem Fuß das Fass sicher in Position zu halten, während der Deckel geöffnet oder geschlossen wird
- Stärkeres Fasskörper-Design – sorgt für noch mehr Festigkeit und Sicherheit, wenn das Fass versehentlich fallen gelassen wird
- Deckel und Fass haben Ausrichtungslöcher; diese sind übereinander positioniert, so kann man ein Sicherheitssiegel anbringen, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht beeinträchtigt wird.

Warnungen & Einschränkungen : Bei Verwendung dieses Produkts mit leichtentzündlichen Flüssigkeiten beachten Sie bitte die Vorschriften für die Lagerung und den Transport entzündlicher Flüssigkeiten und die Sicherheit dieser Anwendung, besonders in Bezug auf Dämpfe, elektrostatische Entladung und Wärmequellen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst. Sicherheitsfässer sind nicht für den Lufttransport zugelassen.