



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: OB20X3
Artikelbezeichnung	: PIG® Essentials Oil-Only-Ölsperre
Absorbiert	: Öle
Inhalt / Packung	: 4 Ausleger / Beutel
Farbe Produkt	: Weiß
Abmessung	: 20cm Ø x 3m
Zusammenstellung	: Polypropylen Füllung und Haut / Polyester Netz / Metall Hardware
Absorptionsvermögen	: 143,8 L / Beutel
Gewicht	: 14,5 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die Saugstrumpf ist gefüllt mit einer stark absorbierenden Füllung und von einem reißfesten Nylon-Netz umgeben; Die Sperre wird selbst dann nicht sinken, wenn sie vollständig mit Öl gesättigt ist
- Die Füllung aus Polypropylen ist hydrophob – stösst Wasser ab (und schwimmt darauf), absorbiert jedoch Öle und sonstige Kohlenwasserstoffe
- Die Leine aus Nylon und reißfeste Ausführung sorgen für extra Festigkeit bei der Auslegung und Einziehung
- Die Sperren sind mit Klammern und Verbindungsringen ausgestattet, wodurch die Ausleger einfach und effizient miteinander verbunden werden können
- Durch die weisse Farbe sehen Sie gleich, wenn das Absorptionsmittel vollständig gesättigt ist – so brauchen Sie es nicht vorzeitig wegzuwerfen und sparen Sie Geld

Warnungen & Einschränkungen	: Wenn Seewetterbedingungen eine Windgeschwindigkeit von >5 Knoten und eine (senkrechte) Wasserströmungsgeschwindigkeit von >2 Knoten aufweisen, können ölabsorbierende Sperren überschwemmt werden, und dadurch Öl darüber fließen kann. Wellen, die höher sind als der Freibordteil (über Wasser) des Auslegers, schwemmen Öl über absorbierende Ausleger; Optimale Seewetterbedingungen für die Verwendung sind typischerweise Beaufort-Skala Nr. 2 oder weniger.
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recycled Inhalt	: 100% recycelter Polypropylen Füllung
------------------------	----------------------------------------