



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: MRHS150
Artikelbezeichnung	: PIG® Essentials Plus Universal-Saugrollen
Absorbiert	: Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
Inhalt / Packung	: 2 Rollen / Beutel
Farbe Produkt	: Grau
Abmessung	: 38cm x 46m
Zusammenstellung	: Polypropylen
Absorptionsvermögen	: 204 L / Beutel
Gewicht	: 12,7 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Durch die übereinander angeordneten Fasern wird ein Maximum an Kontaktfläche für das aufzunehmende Öl erzielt. Die Matte fängt bei Kontakt umgehend an zu absorbieren. Hierdurch gewinnen Sie Zeit in kritischen Situationen
- Sorgt für eine schnelle, effiziente Beseitigung und schützt die Umwelt vor Verschmutzung
- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte, welche große Mengen Flüssigkeit schnell absorbiert
- Die Ultrasonic Faserschichte sind mittels Bindungspunkte verschmolzen - Die Matte behält ihre Form, sogar wenn völlig gesättigt
- Die Graue Farbe kennzeichnet die Universale Saugfähigkeit für eine einfache, visuelle Identifizierung