



PRODUKT-DATENBLATT

| | |
|----------------------------|---|
| Produktnummer | : MRBHS150 |
| Artikelbezeichnung | : PIG® Essentials Plus Universal-Saugrollen |
| Absorbiert | : Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser |
| Inhalt / Packung | : 2 Rollen / Beutel |
| Farbe Produkt | : Grau |
| Abmessung | : 38cm x 46m |
| Zusammenstellung | : Polypropylen |
| Absorptionsvermögen | : 208,9 L / Beutel |
| Gewicht | : 12,7 Kg |

Eigenschaften /Vorteile

- Eine Schicht aus Meltblown Polypropylen sorgt dafür, dass die SonicBonded Matte die Flüssigkeit schnell absorbiert
- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte
- Die Matte absorbiert schnell große Mengen Flüssigkeit; ideal zur Beseitigung von Leckagen und Overspray
- Die Ultrasonic Faserschichte sind mittels Bindungspunkte verschmolzen - Die Matte behält ihre Form, sogar wenn völlig gesättigt
- Die obere Schicht aus flusenarmen Spunbond Fasern bietet extra Dauerhaftigkeit; Vertiefungen sorgen durch die Dochtwirkung für eine schnelle Aufnahme
- In Abständen von 48 cm in der Länge und 19 cm in der Breite perforiert