



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: MRBL300
Artikelbezeichnung	: PIG® Essentials Plus Universal-Saugmattenrolle
Absorbiert	: Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
Inhalt / Packung	: 1 Rolle / Beutel
Farbe Produkt	: Grau
Abmessung	: 91 m x 76 cm
Zusammenstellung	: Polypropylen
Absorptionsvermögen	: 223,7 L / Beutel
Gewicht	: 13 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Eine Schicht aus Meltblown Polypropylen sorgt dafür, dass die SonicBonded Matte die Flüssigkeit schnell absorbiert
- Die Meltblown-Fasern aus Polypropylen haben einen grossen Durchmesser und sind frei verteilt übereinander angeordnet. Hierdurch entsteht eine volumige Matte
- Die Matte absorbiert schnell große Mengen Flüssigkeit; ideal zur Beseitigung von Leckagen und Overspray
- Die Ultrasonic Faserschichte sind mittels Bindungspunkte verschmolzen - Die Matte behält ihre Form, sogar wenn völlig gesättigt
- Die obere Schicht aus flusenarmen Spunbond Fasern bietet extra Dauerhaftigkeit; Vertiefungen sorgen durch die Dochtwirkung für eine schnelle Aufnahme
- In Abständen von 48 cm in der Länge und 19 cm in der Breite perforiert