



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PLR255
Artikelbezeichnung	: PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung
Inhalt / Packung	: je 1
Farbe Produkt	: Gelb/Schwarz
Abmessung	: 152 cm L x 46 cm B x 1,3 cm H
Zusammenstellung	: Oberseite - EPDM, Unterseite - Urethan
Gewicht	: 10,5 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Die exklusive New Pig-Formel bewirkt eine extrem haltbare, reißfeste Oberseite, die gegenüber wiederholte Verwendung und Abrieb beständig ist, und eine flexible, adhäsive Unterseite, die Abflussöffnungen dicht verschließt.
- Chemikalienbeständiges Polyurethan ist beständig gegenüber Wasser, Öl und vielen Chemikalien.
- Die flexible Abdeckung passt sich unebenen Oberflächen an und sorgt auf diese Weise sofort für eine vorübergehende Abflussabdichtung, die die Verunreinigung verhindert.
- Die Oberseite in auffälligem Gelb lenkt die Aufmerksamkeit auf Verschüttungen und erhöht so die Sicherheit. Die dunkle Unterseite verbirgt Schmutz.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss die Abdeckung den Abfluss an jeder Seite um mindestens 8 cm überlappen (max. Abflussgröße = 30 x 136 cm).

Warnungen & Einschränkungen	: Hinweis zu Urethan: Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit verändern. Die typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit sind beim Technischen Kundendienst zu erfragen.
--	--