



PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	: PLR351
Artikelbezeichnung	: Eckstück für befahrbaren PIG® LeakBlocker™-Deich
Inhalt / Packung	: je 1
Farbe Produkt	: Schwarz
Abmessung	: 15 cm B x 15 cm L x 2,5 cm H
Zusammenstellung	: Oberseite - EPDM, Unterseite - Urethan
Gewicht	: 0,5 Kg

Eigenschaften /Vorteile

- Ermöglicht die Zusammenstellung von viereckigen Umfassungen, die perfekt um den Betonsockel von Transformatoren o. Ä. passen.
- Verbindung von zwei befahrbaren LeakBlocker-Deichen in einem Winkel von 90 Grad
- Durch seine geringe Auflagefläche auch für schmale Kanten und kleine Flächen geeignet
- Sorgt für eine Bindung auf kompletter Breite, die im Laufe der Zeit fester wird
- Wiederverwendbares Eckstück – einfache Reinigung mit Wasser und Seife

Warnungen & Einschränkungen : Hinweis zu Urethan: Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit verändern. Die typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit sind beim Technischen Kundendienst zu erfragen.