



# PRODUKT-DATENBLATT

<b>Produktnummer</b>	: PLR268
<b>Artikelbezeichnung</b>	: Eckstück für PIG® SpillBlocker®-Deich
<b>Inhalt / Packung</b>	: je 1
<b>Farbe Produkt</b>	: Schwarz
<b>Abmessung</b>	: 12 cm B x 13 cm L x 7,6 cm H
<b>Zusammenstellung</b>	: 100 % Polyurethan
<b>Gewicht</b>	: 0,9 Kg

## Eigenschaften /Vorteile

- Mit diesem praktischen Eckstück können Sie zwei SpillBlocker-Deiche im Winkel von 90° zusammensetzen.
- Die integrierten Schwalbenschwanzverbinder gewährleisten die flüssigkeitsundurchlässige Abdichtung.
- Entsprechend dem Zweck oder der Umgebung können Sie beliebige Formen oder Kombinationen bilden.

**Warnungen & Einschränkungen** : Aufgrund der weicheren Beschaffenheit von Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung im Laufe der Zeit verändern. Die typische Lebensdauer beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit sind beim Technischen Kundendienst zu erfragen.